

BEZDRÁTOVÉ OVLADAČE

Nový elegantní design, snadné ovládání a přehledné uspořádání tlačítek:



Zapnutí/ vypnutí zařízení

MODE

Nastavení režimu provozu:
chlazení, topení, odvlhčování, ventilace, automatický výběr

FAN

Nastavení rychlosti ventilátoru
(5 stupňů nebo Automatický režim)

TEMP

Nastavení teploty

QUIET

Snižuje otáčky ventilátoru na extra-nejnižší hodnotu. Snižení hladiny hluku o cca 3 dB(A)

COMFORT SLEEP

Časovač vypnutí zařízení (za 1, 3, 5, 9 hodin) s postupným zvyšováním požadované teploty až o 2 °C, které zvyšuje pohodlí ve spánku

SWING

Plynulý trvalý pohyb výdechové lamely v plném rozsahu

HI POWER

Hi-power funkce – Maximálně rychlé ochlazení nebo ohřátí prostoru (max. výkon)

TIMER ON

Aktivuje časový program

TIMER CLR

Přerušení funkce časovače

Bezdrátové ovladače

Bezdrátové ovladače TOSHIBA nabízejí ideální řešení všude tam, kde jsou kladený nejvyšší požadavky na jednoduchost ovládání a dostupnost ovladače. Jsou vhodné i tam, kde není možné vést kabel k ovladači např. v historických interiérech.

Pro splnění těch nejpřísnějších požadavků na vzhled zařízení a celého interiéru nabízí TOSHIBA různé typy přijímačů signálu. Každý přijímač je navržen pro konkrétní provedení vnitřních jednotek, takže se stane po instalaci jejich naprostě nenápadnou součástí.

TCB-AX32E2

Univerzální infra dálkový ovladač a přijímač pro instalaci na stěnu nebo strop.



■ Pro univerzální použití pro jednotky RAV DI/S-DI a VRF. Není určen pro vysokotlaké kanálové jednotky a větrací jednotky pro 100 % přívod čerstvého vzduchu.



Dálkový ovladač



Přijímač



Vnitřní jednotka



Vnitřní jednotka

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Funkce	Řízení	Monitoring/Zobrazení
Zapnutí / Vypnutí (ON/OFF)	✓	✓
Nastavení režimu (MODE)	AUTO, Heat, Cool, Dry, Fan Only	✓
Požadovaná teplota	18 až 29 °C	✓
Otáčky ventilátoru	AUTO, Low, Medium, High	✓
Nastavení lamely na výdechu	Swing, Fix	✓
Chybový kód	Reset	Pomocí LED diod na přijímači
Časovač zařízení	Nastavení Zapnutí, Vypnutí & Opakování v reálném čase	

**RBC-AX33CE**

Infra dálkový ovladač včetně přijímače. Přijímač integrovatelný do šasi vnitřních jednotek

- Pro 1 cestné kazetové jednotky řady RAV DI /S-DI a VRF

**RBC-AX32U(W)-E
RBC-AX32U(WS)-E**

Infra dálkový ovladač včetně přijímače, který je integrován do rohového dílu krycího panelu kazety.

- Pro 4- cestné kazetové jednotky řady DI / S-DI a VRF
- RBC-AX32U(W)-E pro standardní krycí panel RBC-U31PGP(W)-E s prouděním vzduchu do 8 směrů
- RBC-AX32U(WS)-E pro speciální krycí panel RBC-U31PGSP(W)-E s prouděním vzduchu do 4 směrů

**RBC-AX23UW(W)-E**

Infra dálkový ovladač včetně přijímače, který je integrován do šasi vitřních jednotek.

- Pro 2- cestné kazetové jednotky řady VRF

